



Condiciones generales (uso)

1 Léame

Este aparato es un termostato de ambiente que mide la temperatura de la habitación en donde se encuentra y adapta la temperatura de la vivienda en función de la temperatura de consigna.

La instalación debe ser efectuada por un instalador autorizado. Éste es responsable de dar la conformidad a la instalación y de su puesta en servicio, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, Usted puede consultar con un técnico cualificado (del Servicio Técnico Oficial) quien le informará sobre el mantenimiento, las posibles reparaciones.

2 Documentación

2.1 Conservación de la documentación

- Compruebe que guarda este manual cerca de su aparato para poder acudir al mismo cuando lo necesite. Si se cambia de vivienda, asegúrese de que este manual queda ubicado junto al aparato para que el nuevo propietario pueda recurrir al mismo.
- Por favor, lea las presentes instrucciones y aplíquelas detenidamente para garantizar un uso seguro y eficaz de su aparato.

No se aceptará responsabilidad ni obligación alguna ante daños provocados por el incumplimiento de las instrucciones incluidas en el presente manual.

2.2 Explicación de símbolos



PELIGRO:
Riesgo de daños.



PELIGRO:
Riesgo de electrocución.



ATENCIÓN:
Riesgo de daño del aparato o de sus proximidades.



IMPORTANTE:
Información de utilidad.

3 Normativas e instrucciones de seguridad

3.1 Consejos de seguridad



La marca de la CE indica que los aparatos descritos en el presente manual cumplen con las siguientes directivas:

La conformidad del aparato con las normas que se deben respetar ha sido certificada.

3.2 Instrucciones de seguridad

Usted debe asegurarse del cumplimiento de las siguientes normas e instrucciones de seguridad:

- No realice ninguna operación de mantenimiento o reparación del aparato por su cuenta. Sólo un técnico cualificado puede intervenir en el aparato.
- No manipule los elementos de seguridad.
- No realice cambios en la instalación del aparato ni en el lugar donde éste se encuentra instalado; pueden afectar a la seguridad del aparato.
- No permita que los niños manipulen el aparato.

Algunas mejoras en su vivienda pueden afectar negativamente al funcionamiento de su aparato. Antes de llevar a cabo cualquier obra o mejora, debe consultar previamente con su instalador para recibir asesoramiento al respecto.

- No exponga el aparato a altos niveles de humedad.
- No utilice ni guarde materiales explosivos o inflamables (por ejemplo: gasolina, aerosoles, disolventes, detergentes con cloro, pintura, cola, etc.) en la misma habitación que el aparato. En determinadas circunstancias, estas sustancias pueden resultar corrosivas.



PELIGRO:
Le aconsejamos que preste especial atención a la hora de ajustar la temperatura del agua caliente, ya que el agua podrá alcanzar temperaturas muy altas al salir por los grifos.

4 Garantía/Responsabilidad

4.1 Condiciones de garantía

De acuerdo con lo establecido en el R. D. Leg.1/2007, de 16 de noviembre, Saunier Duval responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación:

Saunier Duval responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis meses siguientes a la entrega del equipo, salvo que acredite que no existían cuando el bien se entregó. Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega deberá el usuario probar que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación.

La garantía del aparato, previa presentación de la factura de compra, tendrá una duración de dos años desde la fecha de venta del aparato. Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.

La garantía excluye expresamente averías producidas por:

- a) Inadecuado uso del bien, o no seguimiento respecto a su instalación y mantenimiento, con lo dispuesto en las indicaciones contenidas en el libro de instrucciones y demás documentación facilitada al efecto.
- b) Sobrecarga de cualquier índole.
- c) Congelación.
- d) Manipulación de los equipos por personas no autorizadas.
- e) Aquellas averías producidas por causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos, geológicos, etc...).

Nota: todos nuestros Servicios Técnicos Oficiales disponen de la correspondiente acreditación por parte de Saunier Duval. Exija esta acreditación en su propio beneficio.

4.2 Uso del aparato/ responsabilidad del fabricante

La garantía expuesta previamente se aplica siempre y cuando:

- El aparato haya sido instalado por un técnico cualificado de conformidad con las instrucciones de instalación.
- El aparato sea utilizado para los fines descritos en las normas de utilización y empleo y según las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.

- 2 -

- El aparato no haya sido atendido, mantenido, reparado, desmontado o manipulado durante el periodo de garantía por persona no cualificada.
- La reparación o la sustitución de las piezas durante el periodo de garantía no conllevará la ampliación de dicho periodo.

El fabricante no responderá en ningún caso de daños derivados de:

- Daños o desperfectos resultantes de una inadecuada instalación. O cuando el conducto de evacuación de gases quemados sea inexistente o se compruebe su ineficiencia.
- Cualquier fallo del resto de la instalación a la que está conectado el aparato.
- Cualquier defecto provocado por la no observación de las instrucciones de protección contra las heladas.
- Cualquier deterioro o ajuste incorrecto derivado de los o un cambio de las características del voltaje de suministro eléctrico.
- Para más detalles, consulte los términos y condiciones de su contrato de instalación.

Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños, ni personas que presenten restricciones físicas, sensoriales o mentales, así como una falta de experiencia o de conocimientos. Para garantizar la seguridad de estas personas, deberán acudir y estar dirigidas por personas competentes que le puedan explicar el uso correcto de este aparato.

- Compruebe que los niños no jueguen con este aparato.

5 Reciclado

El embalaje, el dispositivo y el contenido del paquete deben ser reciclados de conformidad con la normativa vigente.

5.1 Aparato

La mayoría de los elementos y componentes que forman parte del aparato, están hechos de materiales reciclables.



Este símbolo significa que el presente aparato no debe desecharse junto con la basura doméstica. Debe ser objeto de una recogida selectiva de cara a su valorización, su reutilización o su reciclado.

- Lleve el aparato a un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclado de los desechos.

5.2 Embalaje



IMPORTANTE:
El reciclado del embalaje deberá ser realizado por el profesional habilitado que haya instalado el aparato.

- Recicle el embalaje del dispositivo separando por una parte, aquello que puede ser reciclado (cartones, plásticos...) y por otra, aquello que no puede reciclarse.

6 Resolución de problemas

Otros códigos de fallo requieren la intervención de un técnico cualificado (del Servicio Técnico Oficial) para su resolución.

- Si tras llevar a cabo las operaciones básicas aconsejadas, su aparato sigue sin funcionar, manténgalo desconectado y póngase en contacto con su técnico cualificado.

7 Limpieza y mantenimiento

7.1 Limpieza

- Utilice un paño seco para limpiar el revestimiento del aparato.



IMPORTANTE:
No utilice productos abrasivos ni de limpieza que puedan dañar el revestimiento o los elementos de mando.

7.2 Piezas de repuesto

- Para garantizar el uso prolongado y seguro del producto, compruebe que sólo se utilicen piezas de recambio originales del fabricante.

8 Protección anti hielo

El sistema de protección anti hielo del aparato controla la puesta en funcionamiento de la calefacción cuando:

- La temperatura ambiente en la vivienda donde está instalado el aparato ha descendido por debajo de 5º C, o cuando la temperatura exterior no alcance los 3º C.

Cuando vaya a ausentarse durante un tiempo definido:

- Indique la duración de su ausencia (véase el menú "Ausencia").

Cuando vaya a ausentarse durante un tiempo indefinido o prolongado:

- Desactive la función de calefacción del aparato para que el sistema de calefacción utilice sus propios ajustes de funcionamiento (véase el menú "activar/desactivar la calefacción").
- Véase el manual del sistema de calefacción.

Condiciones generales (instalación)

1 Normativas e instrucciones de seguridad

1.1 Instrucciones de seguridad



PELIGRO:
La instalación incorrecta podrá provocar electrocuciones o daños en el aparato.

Todas las intervenciones dentro del aparato deben ser realizadas por el Servicio Posventa de Saunier Duval o por un profesional cualificado.

El aparato tan sólo debe ser instalado por un profesional cualificado y responsable del cumplimiento de las normas y la normativa vigente.

Respete las indicaciones de seguridad básica:

- Detenga el generador.
- Corte la alimentación eléctrica del generador.
- Realice una prueba de funcionamiento y compruebe la seguridad del sistema una vez que haya terminado su intervención.

ES

1.2 Regulaciones

Durante la instalación y la puesta en marcha del aparato, se deberán respetar los decretos, directivas, normas técnicas y disposiciones vigentes.

2 Elección del emplazamiento

2.1 Termostato ambiente

- Explique las siguientes exigencias al usuario del aparato.
- Adopte las precauciones oportunas.

Instale el aparato:

- En una habitación protegida de las heladas.
- En una pared interna de la habitación principal de la vivienda.
- A una distancia de 1,50 aproximadamente del suelo (según la normativa vigente).

No instale el aparato:

- Cerca de fuentes de calor como los radiadores, los muros de chimenea, los televisores, la radiación solar.
- Encima de una cocina que pueda desprender vapores y grasas.
- Sobre paredes frías.
- Entre muebles, tras las cortinas u otros objetos que puedan presentar un obstáculo al registro del aire ambiente de la habitación.
- En una habitación muy cargada de polvo o cuya atmósfera sea corrosiva.
- Cerca de las corrientes de aire que puedan proceder de puertas o ventanas.

2.2 Receptor de radio (versión inalámbrica)



IMPORTANTE:

Todos los generadores no cuentan con un compartimento para instalar el receptor de radio. En dicho caso, el receptor de radio podrá fijarse en la pared.

En el generador:

- Instale el receptor de radio en el compartimento previsto del generador (véase el manual de instalación del generador).

Fuera del generador:

- Instale el receptor de radio cerca del generador, a una distancia de 1,8 metros del suelo aproximadamente.
- Aleje el receptor de radio de cualquier pieza metálica (cables, cuadro eléctrico, paredes metálicas) para no perturbar la transmisión de radio.

3 Control / Puesta en funcionamiento

- Después de haber instalado el aparato, verificar su buen funcionamiento.
- Poner el aparato en marcha según las indicaciones de las normas de empleo y controlar que funciona correctamente.
- Controlar el conjunto de dispositivos de control y seguridad, sus ajustes y su estado de funcionamiento.

4 Información del usuario

Al finalizar la instalación, el instalador deberá:

- Explicar el funcionamiento del aparato y de sus dispositivos de seguridad al usuario. Si es necesario, deberá realizar una demostración y responder a cualquier pregunta que éste pueda plantearle.
- Entregar al usuario la documentación necesaria.
- Cumplimentar los documentos, en su caso.
- Aconsejar al usuario acerca de las medidas de precaución necesarias para evitar daños al sistema, al aparato y al edificio.
- Recordar al usuario que deberá realizar una revisión anual del aparato.

