

Regulación
y control



Saunier Duval

Instal
XPERT ▶▶

Servicio es una actitud

Termostato WIFI
inalámbrico

netatmo

BY
S+ARCK®

Su caldera en internet



con opción **net**

Termostato WIFI
inalámbrico

El termostato WiFi **netatmo**, de instalación cableada o inalámbrica, permite controlar la caldera desde cualquier Smartphone o Tablet. Este nuevo mando on/off diseñado por Philippe Starck permite de una manera sencilla a través de una app en el Smartphone poder controlar cuando quieras y desde donde quieras la temperatura del hogar.

Con opción **net**

consulte

www.instalxpert.com
y elija el pack financiado
que mejor se adapte a
sus necesidades.



SU CALEFACCIÓN INTELIGENTE

El termostato establece un programa en función de los hábitos. Gracias a la función Auto-Adapt de **netatmo**, el termostato anticipa el inicio de los periodos de calefacción en función del aislamiento de la casa y la temperatura exterior. Así alcanza la temperatura idónea en el momento preciso.

UN PEQUEÑO GESTO PARA USTED, UN GRAN GESTO PARA EL PLANETA

El termostato ahorra hasta un 25% de su consumo de energía y reduce su huella de carbono. Cada mes, su Balance de Ahorro Energético personal le permitirá efectuar un seguimiento de su consumo y le ayudará a programar su calefacción más eficazmente.

SUS DATOS EN FORMA DE CURVAS

Visualice su historial de consumo de energía. La temperatura de su hogar y las fases de actividad de su caldera se registran continuamente en la App.

UN DISEÑO SENCILLO Y ELEGANTE

Un diseño minimalista de STARCK. Puede elegir el color de su termostato entre los 5 colores intercambiables suministrados.

netatmo

BY
STARCK®

On/Off
Cableado / Inalambrico
Alimentación 3 pilas AAA
Dim.: 83 x 83 x 22 mm
Programación semanal desde SmartPhone/ iPhone







Instalación




Instalación cableada

- 1 Conecte el adaptador de corriente al relé y enchúfelo a una toma de corriente (el relé parpadeará en azul)
- 2 Atornille sobre la pared el soporte-pared del termostato (utilice el embellecedor si lo desea y/ o es necesario) y utilice el conector negro suministrado para conectar los 2 cables de control de la caldera (24V)



Instalación inalámbrica

- 1 Conecte los cables del adaptador de caldera:
 - a. Cables azul y marrón: alimentación de corriente (230V)
 - b. Cables negro y gris: control de la caldera (24V)
- 2 Puede fijar sobre la pared la cabeza del adaptador de caldera con los tronillos suministrados
- 3 Conecte la cabeza del adaptador de caldera al relé (el relé parpadeará en azul)



Instal CLUB

902 377 477

instalclub@saunierduval.es

Si eres instalador y no conoces aún Instal CLUB, solicita información y comienza cuanto antes a disfrutar de las múltiples ventajas y servicios que te ofrece el club de los instaladores de Saunier Duval.

Direcciones regionales

Noroeste

983 47 55 00

Norte y Aragón

94 489 62 11

Cataluña y Baleares

93 264 19 40

Centro

91 754 01 50

Levante y Canarias

96 316 25 60

Andalucía y Extremadura

95 468 02 88

Atención al cliente

902 45 55 65

Asistencia técnica

902 12 22 02

info@saunierduval.es

www.saunierduval.es

Soluciones eficientes

para Calefacción y Climatización



Saunier Duval
Siempre a tu lado